

A	Data ed ora della centrale SmartLiving. Nel caso in cui la centrale sia in stato di servizio, in tal punto vengono riportati l'indirizzo della Alien e del suo lettore integrato.
B	Icone dei LED di tastiera (vedi tabella).
C	Temperatura rilevata dal termometro interno della Alien.
D	Icona che indica la presenza della scheda SD inserita nell'apposita slot.
E	Sezione per le funzioni attive, con i tasti per l'accesso alla Alien, alle sue applicazioni e al sistema SmartLiving. Nella home page della Alien/S (in figura) sono riportati i tasti funzione (vedi retro). Nella Alien/G questi tasti sono riportati in una sezione a sinistra, sempre visibile nonostante la funzione attivata.
F	Stringa che riporta lo scenario in corso. Nel caso in cui un'area cui la tastiera appartiene cambi il proprio stato rispetto quanto programmato per uno degli scenari previsti, o nel caso in cui la centrale entri in servizio, tale stringa riporta i caratteri relativi allo stato di inserimento delle aree: <ul style="list-style-type: none"> • D = area disinserita • T = area inserita in modalità totale • P = area inserita in modalità parziale • I = area inserita in modalità istantanea • - = l'area non appartiene alla tastiera
G	Icone di informazione sul sistema, così come indicate nella tabella sotto. Dopo l'inserimento di un codice utente valido, toccando tale sezione del display si attiva per 3 secondi una finestra con elencati gli scenari in corso.



Icona	Nome	Se assente	Se fissa	Se lampeggiante
	Linea telefonica		Linea telefonica impegnata	Guasto linea telefonica
	Scomparsa	Tutte le periferiche in configurazione sono presenti	Almeno una periferica (tastiera, lettore, espansione) risulta scomparsa	Tutte le periferiche in configurazione sono presenti ma, precedentemente, qualcuna era scomparsa (memoria scomparsa)
	Risponditore	Risponditore non abilitato	Risponditore abilitato	
	Teleassistenza	Teleassistenza non abilitata	Teleassistenza abilitata	
	Chiave			Chiave falsa
	Sabotaggio periferiche	Tutte le periferiche sono al loro posto ed i coperchi sono chiusi	Almeno una periferica (tastiera, lettore, espansione) è in sabotaggio (apertura coperchio o strappo)	Tutte le periferiche sono al loro posto ed i coperchi sono chiusi ma, precedentemente, qualcuna è stata in sabotaggio (memoria sabotaggio)
	Sabotaggio centrale	La centrale è al suo posto ed il coperchio è chiuso	La centrale è in sabotaggio (apertura coperchio o strappo dal muro della centrale)	La centrale è al suo posto ed il coperchio è chiuso ma, precedentemente, è stato aperto (memoria sabotaggio centrale)
	Chiamata su Nexus		E' in corso una telefonata tramite il comunicatore Nexus/G	
	Invio SMS		E' in corso l'invio di un SMS tramite il comunicatore Nexus/G	
	LAN		E' in corso l'invio di un evento con protocollo SIA-IP tramite LAN	La scheda LAN risulta scomparsa
	SIA-IP su Nexus		E' in corso l'invio di un evento con protocollo SIA-IP tramite Nexus/G o una teleassistenza su GPRS	
	Termostato: modalità invernale	La funzione termostato non è attiva	E' attiva la funzione termostato della tastiera in modalità invernale (riscaldamento).	
	Termostato: modalità estiva		E' attiva la funzione termostato della tastiera in modalità estiva (condizionamento).	
	Termostato: caldaia/condizionatore	Caldaia/condizionatore non in funzione	Caldaia/condizionatore in funzione	

Attivazione	LED rosso	LED giallo	LED blu	LED verde
OFF (Spento)	Tutte le aree della tastiera sono disinserite.	Non ci sono guasti in corso.	Zone aperte appartenenti alle aree della tastiera.	La tensione di alimentazione primaria (230V a.c.) non è presente.
ON (Acceso)	Almeno un'area della tastiera è inserita.	C'è almeno un guasto in corso.	Tutte le zone appartenenti alle aree della tastiera sono a riposo: pronto all'inserimento.	La tensione di alimentazione primaria (230V a.c.) è presente.
Lampeggio lento (ON: 0,5sec OFF: 0,5sec)	Tutte le aree della tastiera sono disinserite. E' presente una memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area della tastiera o una memoria di allarme di sistema.	Non ci sono guasti in corso. C'è almeno una zona inibita (esclusa) o in test appartenente alle aree della tastiera.	Tutte le zone appartenenti alle aree della tastiera sono a riposo. E' presente un messaggio non ancora ascoltato nella casella vocale.	
Lampeggio veloce (ON: 0,15sec OFF: 0,15sec)	Almeno un'area della tastiera è inserita. E' presente una memoria di allarme/sabotaggio su almeno un'area della tastiera o una memoria di allarme di sistema.	C'è almeno un guasto in corso e c'è almeno una zona inibita (esclusa) o in test appartenente alle aree della tastiera.	Zone aperte appartenenti alle aree della tastiera. E' presente un messaggio non ancora ascoltato nella casella vocale.	

SCENARI

Si accede ad una sezione dove sono elencati gli scenari programmati da attivare:

Nessun codice richiesto

⏪ ⏩, pulsanti per scorrere l'elenco

ESEGUI, pulsante per attivare lo scenario

Codice utente richiesto a seconda degli scenari

Toccare il tasto funzione "Scenari" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Incendio

COMANDI

Si accede ad una sezione dove sono elencate le uscite da attivare. Le uscite sono divise in due sezioni:

DOMOTICA, uscite per la gestione dell'abitazione

Nessun codice richiesto

INTRUSIONE, uscite programmate dal sistema anti-intrusione

Codice utente richiesto

⏪ ⏩, pulsanti per scorrere l'elenco

ON, pulsante per l'attivazione dell'uscita

OFF, pulsante per la disattivazione dell'uscita

☑, uscita attivata

☐, uscita disattivata

Toccare il tasto funzione "Comandi" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Sanitaria

SETTINGS

Si accede a delle sezioni per le impostazioni della tastiera e della centrale SmartLiving:

Codice utente richiesto

ALIEN, sono disponibili le informazioni ed i settaggi della tastiera Alien

⏪ ⏩, pulsanti per scorrere l'elenco

- +, pulsanti per modificare il parametro

DATA/ORA CAMBIO PIN CAMB. NUM. TEL.

DATA/ORA, sezione per la modifica di data e ora:

⏪ ⏩, pulsanti per selezionare il campo

⏴ ⏵, pulsanti per modificare il campo

OK, pulsante per confermare le modifiche

CAMBIO PIN, sezione per la modifica del PIN dei codici utente:

⏪ ⏩, pulsanti per scorrere l'elenco

ON, pulsante per modificare il PIN

OK, pulsante per confermare le modifiche

CAMB. NUM. TEL., sezione per la modifica dei numeri di telefono:

⏪ ⏩, pulsanti per scorrere l'elenco

ON, pulsante per modificare il numero di telefono

OK, pulsante per confermare le modifiche

INSTALLATORE, sezione dove accedere come installatore al proprio menu

Codice installatore richiesto

Toccare il tasto funzione "Settings" per almeno 7 secondi, la sensibilità al tocco del display viene disabilitata per 20 secondi e appare la scritta "PUL. SCHERMO"

INTRUSIONE

Si accede ad una sezione dove è possibile visualizzare e modificare lo stato di parti dell'impianto anti-intrusione:

Codice utente richiesto

AREE, questa sezione mostra un'area alla volta:

⏪ ⏩, pulsanti per selezionare l'area

⏴ ⏵, pulsanti per cambiare il tipo di inserimento

OK, pulsante per applicare il tipo di inserimento

ZONE, qui sono elencate le zone con il proprio stato:

- , bollino verde - stato di riposo
- , bollino rosso - stato di allarme
- ▲, triangolo giallo - guasto/sabotaggio

ON, pulsante per l'attivazione della zona

OFF, pulsante per la disattivazione della zona

☑, zona attivata/abilitata

☐, zona disattivata/inibita

REG. EVENTI, qui sono visibili gli eventi memorizzati nel registro:

⏪ ⏩, pulsanti per scorrere l'elenco

AREE, pulsante per visualizzare le aree coinvolte

Toccare il tasto funzione "Intrusione" per almeno 3 secondi ed attendere il beep di conferma per attivare l'Emergenza Pubblica sicurezza

SISTEMI

Si accede ad una sezione dove è possibile visualizzare parti del sistema:

Codice utente richiesto

GUASTI, qui sono elencati i guasti in corso

⏪ ⏩, pulsanti per scorrere l'elenco

DETTAGLI, pulsante per visualizzare maggiori informazioni

TENSIONE, sezione che visualizza a display la tensione di alimentazione della centrale

INFO GSM, sezione che visualizza i parametri del comunicatore via GSM Nexus

- Liv. prec.**, tasto che permette di risalire al passo della funzione attiva precedente a quello in corso
- Menù princ.**, tasto che permette di tornare direttamente alla home page
- Esci**, tasto che permette di chiudere la sessione aperta dopo aver inserito un codice utente valido
- , icona che viene visualizzata quando si tocca il display e la tastiera è bloccata a causa di immissione di codice errato per 5 volte consecutive
- , icona che viene visualizzata quando si avvicina una chiave e il lettore è bloccato a causa di utilizzo di chiave non valida per 5 volte consecutive

Si accede a due sezioni:

Codice utente richiesto

MENU

AZIONI, in questa sezione sono elencati dei comandi di centrale in caso di allarmi e sabotaggi o richieste di teleassistenza e straordinario

ATTIVAZIONI, sezione dove visualizzare e abilitare le attivazioni dei vari elementi del sistema

⏪ ⏩, pulsanti per scorrere l'elenco

ESEGUI, pulsante per attivare l'azione o accedere ad una sezione di elementi

ON, pulsante per attivare l'elemento

OFF, pulsante per disattivare l'elemento

☑, elemento attivato

☐, elemento disattivato

Si accede alle applicazioni proprie della tastiera Alien:

Nessun codice richiesto

APPS

PHOTO FRAME, applicazione che avvia la visualizzazione in successione dei file immagine contenuti nella SD-card inserita

FUNZ. VOCALI, si accede ad una sezione dove è possibile attivare le funzioni della scheda vocale della centrale

- **Registrazione**
- **Ascolto**
- **Cancellazione**

ON, pulsante per avviare la funzione selezionata

Stop, pulsante per interrompere la registrazione / l'ascolto

OK, pulsante per cancellare i messaggi registrati

Si accede alle sezioni per la funzione termostato:

Nessun codice richiesto

CLIMA

MANUALE, la temperatura impostata dall'utente è valida per ciascuna ora del giorno e per tutti i giorni della settimana

GIORN., l'utente imposta la temperatura per ciascuna ora della giornata; l'impostazione è valida per tutti i giorni della settimana

SETTIM., l'utente imposta la temperatura per ciascuna ora della giornata e per ciascun giorno

Estate Inverno, pulsante per la selezione della modalità invernale o estiva

- +, pulsanti per modificare la temperatura

⏪ ⏩, pulsanti per modificare il parametro

ANTIGELO, il funzionamento è forzato a inverno; la temperatura di attivazione della caldaia è 2°C

OFF, il termostato è spento; l'uscita associata alla caldaia o al condizionatore è disattivata

Alien
Interfaccia touch-screen
Guida per l'utente

inim
ELECTRONICS
Azienda certificata ISO 9001 2008

INIM ELECTRONICS S.R.L.
Via Fosso Antico snc - Fraz. Centobuchi
63076 Montepandone (AF) - Italy
Tel. +39 0735 705007
Fax +39 0735 704912
info@inim.biz - www.inim.biz

 

PH 530052

DCGUNDALLEN-RI 00-20140201

